




Мотокультиватор «Калибр МК-9,0»
Двигатель 177F
Головка цилиндров





Мотокультиватор «Калибр МК-9,0»


Двигатель 177F

Головка цилиндров

Поз.	Наименование	Артикул
1	Крышка головки цилиндра Дв.173F; 177F; 182F; 183F; 185F; 188F; 190F	У00734
2	Прокладка крышки головки цилиндра Дв.173F; 177F; 182F; 183F; 185F; 188F ; 190F	У00735
3	Болт крышки головки цилиндра	МК9,0(WM)Дв.3
4	Болт крышки головки цилиндра с шайбой	МК9,0(WM)Дв.4
5	Болт с фланцем М10х80	МК9,0(WM)Дв.5
6	Свеча зажиг. (юбка длинная) Дв.145F; 165F; 168F; 170F; 1P70FV-C; 173F; 177F; 182F; 183F; 185F; 188F; 190F	У00681
7	Шпилька глушителя	МК9,0(WM)Дв.7
8	Шпилька карбюратора	МК9,0(WM)Дв.8
9	Головка цилиндра Дв.173F; Дв177F	У04088
10	Седло выпускного клапана	МК9,0(WM)Дв.10
11	Седло впускного клапана	МК9,0(WM)Дв.11
12	Втулка впускного клапана	МК9,0(WM)Дв.12
13	Втулка выпускного клапана	МК9,0(WM)Дв.13
14	Кольцо запорное пружинное	МК9,0(WM)Дв.14
15	Прокладка головки цилиндра Ø77 Дв.177F	У04156
16	Втулка Ø12×20 головки цилиндра установочная Дв. 173F, 177F, 182F, 183F, 185F, 188F, 190F	У00693
17	Отражатель	МК9,0(WM)Дв.17
18	Болт М6х12	МК9,0(WM)Дв.18



Мотокультиватор «Калибр МК-9,0»
Двигатель 177F
Картер двигателя





Мотокультиватор «Калибр МК-9,0»

Двигатель 177F

1. Картер двигателя


Поз.	Наименование	Артикул
1.1	Картер двигателя Ø77 Дв.177F СНУБ9,0/76Е.Дв56(КС); СНУБ9,0/62ЕД(Тiya)	СНУБ9,0/76Е.Дв.56
1.2	Сальник 8×14×4 рычага ЦБ регулятора Дв.165F; 168F; 170F; 1P70FV-C; 173F; 177F; 182F, 183F, 185F, 188F, 190F	У03082
1.3	Рычаг ЦБ регулятора Дв.173F СНУБ8,0/62Е(ZY); Дв.177F СНУБ9,0/76Е(КС); СНУБ9,0/62ЕД(Тiya)	У04008
1.4	Шплинт рычага ЦБ регулятора все 4х-тактные двигатели	У04275
1.5	Шайба 8	МК9,0(WM)Дв.1.5
1.6	Подшипник 6202/P4/P5/P63 (15x35x11)	У00023
1.7	Датчик наличия масла Дв.173F,177F;182F,183F,185F,188F,190F	У00717
1.8	Шайба 10	МК9,0(WM)Дв.1.8
1.9	Гайка М10	МК9,0(WM)Дв.1.9
1.10	Болт М6х16	МК9,0(WM)Дв.1.10
1.11	Реле наличия масла 3 провода все 4-х тактные двигатели, кроме Дв.139F; 165F; 1P70FV-C и БЭГ1200И	У00684
1.12	Болт М6х12	МК9,0(WM)Дв.1.12
1.13	Пробка картера М12	У02659М12
1.14	Прокладка пробки картера Ø12мм	МК9,0(WM)Дв.1.14
1.15	Пластина прижимная	МК9,0(WM)Дв.1.15
1.16	Сальник 30×46×8 Дв.173F; Дв.177F	У04010



Мотокultyватор «Калибр МК-9,0»

Двигатель 177F

2. Крышка картера






Поз.	Наименование	Артикул
2.1	Крышка картера Дв.173F СНУБ8,0/62Е(ZY); Дв.177F СНУБ9,0/76Е(КС); СНУБ9,0/62ЕД(Tiya); БЭГ3100АИК(Хуи)	У04089
2.2	Сальник 30×46×8 Дв.173F; Дв.177F	У04010
2.3	Болт М8х35	МК9,0(WM)Дв.2.3
2.4	Щуп масляный М20 с прокладкой Дв.168F; 173F; 177F; 182F; 183F; 188F; 190F	У00690
2.5	Прокладка масляного щупа	МК9,0(WM)Дв.2.5
2.6	Пробка картера	МК9,0(WM)Дв.2.6
2.7	Прокладка картера Дв.173F; Дв.177F	У04009
2.8	Втулка (палец) Ø8×14 картера установочная все 4-х тактные двигатели	У02015
2.9	Подшипник 6202/P4/P5/P63 (15х35х11)	У00023
2.10	Подшипник 6206 (30х62х16)	У00154
2.11	Регулятор оборотов ЦБ (компл.) Дв.173F СНУБ8,0/62Е; Дв.177F СНУБ9,0/76Е(КС); СНУБ9,0/62ЕД(Tiya)	У04090
2.12	Регулятор оборотов ЦБ	У04090



Мотокультиватор «Калибр МК-9,0»

Двигатель 177F

3. Кривошипно-шатунный механизм





Мотокультиватор «Калибр МК-9,0»

Двигатель 177F

3. Кривошипно-шатунный механизм


Поз.	Наименование	Артикул
3.1	Вал коленчатый в сборе хвостовик - цилиндр Ø25мм	СНУБ9,0/76ЕДв.69
3.2	Вал балансировочный Дв.173F,177F,182F,183F,185F,1	У01467
3.3	Шпонка сегментная 4x5,5x19 Дв.165F, 177F, 179F, 182F, 183F,	У04620
3.4	Подшипник 6206 (30x62x16)	У00154
3.5	Шатун в сборе Дв.173F СНУБ8,0/62Е(ЗУ); Дв177F	У04091
3.6	Кольцо стопорное пальца поршня Ø18 Дв.173F; Дв.177F	У04093
3.7	Палец поршневой Ø18x60 Дв.173F; Дв177F	У04092
3.8	Поршень Ø77 Дв.177F СНУБ9,0/76Е.Дв50(КС);	У04157
3.9	Комплект колец поршневых Ø77 (бел,чёрн,тонк,пруж,тонк)	У04158
3.10	Кольцо компрессионное первое	МК9,0(WM)Дв.3.10
3.11	Кольцо компрессионное второе	МК9,0(WM)Дв.3.11
3.12	Кольцо маслосъёмное пружинное	МК9,0(WM)Дв.3.12
3.13	Кольцо маслосъёмное тонкое	МК9,0(WM)Дв.3.13



Мотокультиватор «Калибр МК-9,0»

Двигатель 177F

4. Механизм газораспределительный





Мотокультиватор «Калибр МК-9,0»

Двигатель 177F

4. Механизм газораспределительный


Поз.	Наименование	Артикул
4.1	Вал распределительный в сборе Дв. 173F; 177F; 182F; 183F; 185F; 188F; 190F	У00699
4.2	Толкатель Дв.173F, 177F, 182F, 183F, 185F, 188F, 190F	У00700
4.3	Штанга Дв.173F СНУБ8,0/62Е(ZY); Дв177F СНУБ9,0/76Е(КС)	У04094
4.4	Клапан впускной Дв.173F, 177F БЭГ3100АИК.Дв29	У05831
4.5	Клапан выпускной Дв.173F, 177F БЭГ3100АИК.Дв30	У05832
4.6	Шайба опорная пружины клапана Дв.173F, 177F, 182F, 183F, 185F, 188F, 190F	У02363
4.7	Шайба маслоъемная	МК9,0(WM)Дв.4.7
4.8	Пружина клапана Дв.173F, 177F, 182F, 183F, 185F, 188F, 190F	У00704
4.9	Чашка впускного клапана Дв. 173F, 177F, 182F, 183F, 185F; 188F, 190F	У00705
4.10	Пятак выпускного клапана Дв.173F, 177F, 182F, 185F, 188F, 190F	У02365
4.11	Чашка выпускного клапана Дв. 173F, 177F, 182F, 183F, 185F, 188F, 190F	У00707
4.12	Направляющая клапанов Дв.173F, 177F, 182F, 183F, 185F, 188F, 190F	У00706
4.13	Шпилька в сборе с коромыслом клапана	МК9,0(WM)Дв.4.13
4.14	Шпилька регулировки клапанов М6 шаг 0,5/0,75 Все 4-х тактные двигатели, кроме БЭГ1200И и Дв.139F	У02366
4.15	Коромысло клапана Дв. 173F, 177F, 182F, 183F, 185F, 188F, 190F	У00701
4.16	Гайка регулировки клапанов М6 шаг 0,5/0,75 все 4-х тактные двигатели, кроме БЭГ1200И и Дв.139F	У02367
4.17	Контргайка М6 шаг 0,5/0,75 все 4-тактные двигатели, кроме БЭГ1200И и Дв.139F	У04239



Мотокультиватор «Калибр МК-9,0»

Двигатель 177F

5. Стартер ручной





Мотокультиватор «Калибр МК-9,0»

Двигатель 177F

5. Стартер ручной


Поз.	Наименование	Артикул
5.1	Стартер ручной с кожухом вентилятора под эл.стартер Дв.173F; Дв.177F	У04098
5.2	Кожух вентилятора без ручн. стартера под эл.стартер	МК9,0(WM)Дв.5.2
5.3	Болт М6х12	МК9,0(WM)Дв.5.3
5.4	Выключатель зажигания круглый посад. место Ø19мм все 4-х тактные двигатели	У00803
5.5	Прокладка изолирующая	МК9,0(WM)Дв.5.5
5.6	Стартер ручной Дв.173F; Дв177F БЭГ3100АИК.25(Хуи)	У04097
5.7	Болт	МК9,0(WM)Дв.5.7
5.8	Гнездо собачек	МК9,0(WM)Дв.5.8
5.9	Пружина фрикционная	МК9,0(WM)Дв.5.9
5.10	Собачка стартера	МК9,0(WM)Дв.5.10
5.11	Пружина стартера Дв.168F; 170F; 173F; 177F; 182F; 183F; 185F; 188F; 190F	У02309
5.12	Барабан стартера	МК9,0(WM)Дв.5.11
5.13	Пружина стартера Дв.168F; 170F; 173F; 177F; 182F; 183F; 185F; 188F; 190F	У02309
5.14	Корпус стартера	МК9,0(WM)Дв.5.14
5.15	Шнур пусковой	МК9,0(WM)Дв.5.15
5.16	Рукоятка стартера	МК9,0(WM)Дв.5.16
5.17	Шайба 6	МК9,0(WM)Дв.5.17
5.18	Болт М6х10	МК9,0(WM)Дв.5.18



Мотокультиватор «Калибр МК-9,0»

Двигатель 177F

6. Очистка и подготовка горючей




Поз.	Наименование	Артикул
6.1	Прокладка проставки карбюратора Дв.173F; Дв.177F	У04099
6.2	Проставка карбюратора Дв.173F СНУБ8,0/62Е(ЗУ); Дв.177F СНУБ9,0/76Е(КС); СНУБ9,0/60ЕД(Тiуа)	У04100
6.3	Прокладка карбюратора Дв.173F; Дв.177F	У04101
6.4	Карбюратор с топл. краном Дв.173F; Дв.177F для СНУБ	У04006
6.5	Прокладка воздушного фильтра Дв.173F, 177F, 182F, 183F, 185F, 188F, 190F	У00712
6.6	Фильтр воздушный в сборе (фильтр.элемент картон) Дв.173F; Дв.177F	У04105
6.7	Болт М6х22	МК9,0(WM)Дв.6.7
6.8	Гайка М6	МК9,0(WM)Дв.6.8



Мотокультиватор «Калибр МК-9,0»


Двигатель 177F

7. Фильтр воздушный



Поз.	Наименование	Артикул
7.1	Фильтр воздушный в сборе (фильтр.элемент картон) Дв.173F; Дв.177F	У04105
7.2	Основание фильтра воздушного Дв.173F,177F	МК9,0(WM)Дв.7.2
7.3	Прокладка крышки воздушного фильтра	МК9,0(WM)Дв.7.3
7.4	Рамка фильтра воздушного	МК9,0(WM)Дв.7.4
7.5	Элемент возд. фильтра (картон) Дв.173F СНУБ8,0/62E(ZY)	У04007
7.6	Шайба	МК9,0(WM)Дв.7.6
7.7	Гайка барашек М6 крышки воздушного фильтра, все 4х тактные двигатели, кроме 139F и БЭГ	У04612
7.8	Крышка воздушного фильтра	МК9,0(WM)Дв.7.8
7.9	Трубка вентиляции картера Дв.173F; Дв.177F	У04004

Мотокультиватор «Калибр МК-9,0»
Двигатель 177F
8. Карбюратор





Мотокультиватор «Калибр МК-9,0»

Двигатель 177F

8. Карбюратор


Поз.	Наименование	Артикул
8.1	Ось дроссельной заслонки	МК9,0(WM)Дв.8.1
8.2	Заслонка дроссельная	МК9,0(WM)Дв.8.2
8.3	Шайба пружинная	МК9,0(WM)Дв.8.3
8.4	Винт	МК9,0(WM)Дв.8.4
8.5	Винт М3×6	МК9,0(WM)Дв.8.5
8.6	Крышка опоры оси заслонки дроссельной	МК9,0(WM)Дв.8.6
8.7	Крышка воздушного жиклера	МК9,0(WM)Дв.8.7
8.8	Жиклер воздушный	МК9,0(WM)Дв.8.8
8.9	Жиклёр х.х. в комплекте	МК9,0(WM)Дв.8.9
8.10	Винт регулировочный х.х.	МК9,0(WM)Дв.8.10
8.11	Пружина винта регулировочного х.х.	МК9,0(WM)Дв.8.11
8.12	Ось воздушной заслонки	МК9,0(WM)Дв.8.12
8.13	Рычаг воздушной заслонки	МК9,0(WM)Дв.8.13
8.14	Винт	МК9,0(WM)Дв.8.14
8.15	Крышка топливного крана	МК9,0(WM)Дв.8.15
8.16	Шайба пружинная	МК9,0(WM)Дв.8.16
8.17	Заслонка топливного крана	МК9,0(WM)Дв.8.17
8.18	Уплотнение топливного крана	МК9,0(WM)Дв.8.18
8.19	Корпус карбюратора	МК9,0(WM)Дв.8.19
8.20	Палец	МК9,0(WM)Дв.8.20
8.21	Форсунка жиклёра	МК9,0(WM)Дв.8.21
8.22	Главный топливный жиклер	МК9,0(WM)Дв.8.22
8.23	Игольчатый клапан	МК9,0(WM)Дв.8.23
8.24	Пружина игольчатого клапана	МК9,0(WM)Дв.8.24
8.25	Кольцо уплотнительное поплавковой камеры	МК9,0(WM)Дв.8.25
8.26	Поплавок	МК9,0(WM)Дв.8.26
8.27	Крышка поплавковой камеры	МК9,0(WM)Дв.8.27
8.28	Прокладка сливной пробки	МК9,0(WM)Дв.8.28
8.29	Болт	МК9,0(WM)Дв.8.29
8.30	Пробка сливная	МК9,0(WM)Дв.8.30



Мотокультиватор «Калибр МК-9,0»

Двигатель 177F

9. Регулятор оборотов двигателя




Поз.	Наименование	Артикул
9.1	Регулятор оборотов двигателя Дв.173F; Дв.177F	У04107
9.2	Болт М6х12	МК9,0(WM)Дв.9.2
9.3	Скоба регулятора	МК9,0(WM)Дв.9.3
9.4	Болт скобы регулятора	МК9,0(WM)Дв.9.4
9.5	Гайка М6	МК9,0(WM)Дв.9.5
9.6	Тяга дроссельной заслонки Дв.173F; Дв.177F	У04109
9.7	Пружина тяги дроссельн.заслонки Дв.173F; Дв.177F	У04108
9.8	Пружина возвр. регулятора Дв.173F; Дв.177F	У04106
9.9	Винт М4х6	МК9,0(WM)Дв.9.9
9.10	Фиксатор троса акселератора	МК9,0(WM)Дв.9.10
9.11	Кольцо стопорное	МК9,0(WM)Дв.9.11
9.12	Болт М5х16	МК9,0(WM)Дв.9.12
9.13	Пластина прижимная	МК9,0(WM)Дв.9.13



Мотокультиватор «Калибр МК-9,0»

Двигатель 177F

10. Маховик




Поз.	Наименование	Артикул
10.1	Катушка зажигания Дв.177F БЭГЗ100АИК.07(Хуу)	У04104
10.2	Колпачек свечи зажигания	МК9,0(WM)Дв.10.2
10.3	Провод низкого напряжения	МК9,0(WM)Дв.10.3
10.4	Болт М6х25	МК9,0(WM)Дв.10.4
10.5	Маховик без зубчатого венца	МК9,0(WM)Дв.10.5
10.6	Крыльчатка маховика Дв.173F СНУБ8,0/62Е(ZY); Дв.177F	У04103
10.7	Храповик Дв. 173F, 177F, 182F, 183F, 185F, 188F, 190F	У00879
10.8	Гайка М16х1,5	МК9,0(WM)Дв.10.8
10.9	Маховик с зубчатым венцом Дв.173F; Дв.177F	У04102
10.10	Катушка зарядки аккумулятора все 4х тактные двигатели	У00715
10.11	Кронштейн	МК9,0(WM)Дв.10.11
10.12	Болт с фланцем М6×12	МК9,0(WM)Дв.10.12
10.13	Болт с фланцем М6×30	МК9,0(WM)Дв.10.13



Мотокультиватор «Калибр МК-9,0»

Двигатель 177F

11. Глушитель




Поз.	Наименование	Артикул
11.1	Глушитель Дв.173F СНУБ8,0/62Е.13-1(ЗУ); Дв.177F	У04005
11.2	Прокладка выпускного коллектора на 3 шпильки Дв.173F; 177F;	У03321
11.3	Проставка глушителя Дв.177F БЭГ3100АИК.56(Хуи); Дв.188F	У04627
11.4	Прокладка проставки глушителя	МК9,0(WM)Дв.11.4
11.5	Гайка М8	МК9,0(WM)Дв.11.5
11.6	Шайба пружинная 8	МК9,0(WM)Дв.11.6
11.7	Гайка М8	МК9,0(WM)Дв.11.7
11.8	Защита глушителя	МК9,0(WM)Дв.11.8
11.9	Шайба 5	МК9,0(WM)Дв.11.9
11.10	Шайба пружинная 5	МК9,0(WM)Дв.11.10
11.11	Винт М5х12	МК9,0(WM)Дв.11.11
11.12	Пламегаситель	МК9,0(WM)Дв.11.12
11.13	Винт ST4.2X5	МК9,0(WM)Дв.11.13



Мотокультиватор «Калибр МК-9,0»

Двигатель 177F

12. Бак топливный




Поз.	Наименование	Артикул
12.1	Бак топливный	
12.2	Крышка топ., бака пластик горл., Ø47 (38-48) все 4-х тактн. Дв., кроме Дв.139F	У00804.47
12.3	Прокладка крышки топ., бака	МК9,0(WM)Дв.12.3
12.4	Фильтр залив. Горлов. Топл. бака Ø40, кроме БЭГ	У01634
12.5	Бак топливный	МК9,0(WM)Дв.12.5
12.6	Прокладка штуцера	МК9,0(WM)Дв.12.6
12.7	Штуцер М10 топл. бака в сборе с фильтром Дв.165F; 168F; 173F; 177F	У00835
12.8	Хомут топливопровода Ø8-10 все двигатели	У01491.8-10
12.9	Топливопровод 4×8×90,135, 150,180,195,210,310мм, кроме Дв.139F	У03332
12.10	Болт М6×25	МК9,0(WM)Дв.12.10
12.11	Шайба	МК9,0(WM)Дв.12.11
12.12	Гайка М6	МК9,0(WM)Дв.12.12



Мотокультиватор «Калибр МК-9,0»

Двигатель 177F

13.Стартер электрический




Поз.	Наименование	Артикул
13.1	Стартер электрический 12В Дв.177F БЭГЗ100АИК.88(Хуи)	БЭГЗ100АИК.88
13.2	Реле стартера 12В Дв.168F; 173F; 177F, 182F; 183F; 185F; 188F; 190F	У04195
13.3	Болт М5х15	МК9,0(WM)Дв.13.3
13.4	Шайба 6	МК9,0(WM)Дв.13.4
13.5	Шайба пружинная 6	МК9,0(WM)Дв.13.5
13.6	Гайка М6	МК9,0(WM)Дв.13.6
13.7	Гайка М6	МК9,0(WM)Дв.13.7
13.8	Провод силовой	МК9,0(WM)Дв.13.8
13.9	Чехол защитный	МК9,0(WM)Дв.13.9
13.10	Чехол защитный	МК9,0(WM)Дв.13.10
13.11	Винт М4х6	МК9,0(WM)Дв.13.11
13.12	Болт М8х35	МК9,0(WM)Дв.13.12



Мотокультиватор «Калибр МК-9,0»

Двигатель 177F

14.Редуктор




Поз.	Наименование	Артикул
14.1	Корпус редуктора	МК9,0(WM)Дв.14.1
14.2	Подшипник 6204/P6	МК9,0(WM)Дв.14.2
14.3	Вал редуктора	МК9,0(WM)Дв.14.3
14.4	Подшипник 6204/P6	МК9,0(WM)Дв.14.4
14.5	Цепь редуктора 06В-2х36L	МК9,0(WM)Дв.14.5
14.6	Прокладка крышки редуктора	МК9,0(WM)Дв.14.6
14.7	Крышка редуктора	МК9,0(WM)Дв.14.7
14.8	Сальник 30*46*8	МК9,0(WM)Дв.14.8
14.9	Звездочка ведущая	МК9,0(WM)Дв.14.9
14.10	Шайба прижимная	МК9,0(WM)Дв.14.10
14.11	Болт М8х25	МК9,0(WM)Дв.14.11
14.12	Втулка установочная М8х14	МК9,0(WM)Дв.14.12
14.13	Болт М8х35	МК9,0(WM)Дв.14.13



Мотокультиватор «Калибр МК-9,0» Двигатель 177F

Общая компоновка: механизмы, узлы и агрегаты




Поз.	Наименование
1	Рама, двигатель, детали облицовки
2	Редуктор
3	Коробка перемены передач
4	Органы управления
5	Регулятор глубины вспашки
6	Крылья
7	Фрезы
8	Колеса
9	Приводные валы
10	Электрозапуск



Мотокультиватор «Калибр МК-9,0» Двигатель 177F

Рама, бампер, двигатель




Поз.	Наименование	Артикул
1. 1	Опора передняя	МК9.0/9Э(WM)1.1
1. 2	Пружина передней опоры	МК9.0/9Э(WM)1.2
1. 3	Штанга выдвижная	МК9.0/9Э(WM)1.3
1. 4	Шайба 10x2	МК9.0/9Э(WM)1.4
1. 5	Шайба 10x2.6	МК9.0/9Э(WM)1.5
1. 6	Болт М10	МК9.0/9Э(WM)1.6
1. 7	Фланец для WM1100BE	МК9.0/9Э(WM)1.7
1. 8	Фланец для WM1100D	МК9.0/9Э(WM)1.8
1. 9	Болт специальный М8x30	МК9.0/9Э(WM)1.9
1. 10	Прокладка картера КПП	У05445
1. 11	Болт М10x35	МК9.0/9Э(WM)1.11
1. 12	Болт М10x40	МК9.0/9Э(WM)1.12
1. 13	Опора двигателя	МК9.0/9Э(WM)1.13
1. 14	Болт М10x50	МК9.0/9Э(WM)1.14
1. 15	Палец 8x43	МК9.0/9Э(WM)1.15
1. 16	Шплинт 2x30	МК9.0/9Э(WM)1.16
1. 17	Болт М12x1,25x25	МК9.0/9Э(WM)1.17
1. 18	Двигатель	МК9.0/9Э(WM)1.18



Мотокультиватор «Калибр МК-9,0» Двигатель 177F

Колесный редуктор




Поз.	Наименование	Артикул
2.1	Картер колесного редуктора	МК9.0/9Э(WM)2.1
2.2	Подшипник 6009	У00950
2.3	Вал колесного редуктора	У01129
2.4	Подшипник 30204 (20x47x16)	У01121
2.5	Шестерня (z=44, ф=125мм, шлицы, на вал) приводная колёсного редуктора	У05446
2.6	Шайба пружинная 12x3,1	МК9.0/9Э(WM)2.6
2.7	Шплинт 2x30	МК9.0/9Э(WM)2.7
2.8	Гайка корончатая	МК9.0/9Э(WM)2.8
2.9	Подшипник 30206	МК9.0/9Э(WM)2.9
2.10	Втулка ограничительная	МК9.0/9Э(WM)2.10
2.11	Вал (L=136мм, ф=45мм) ведомый	У05447
2.12	Шестерня (z=36, ф=125мм, шлицы, на вал) выходного вала	У01122
2.13	Подшипник роликовый конический 32009	МК9.0/9Э(WM)2.13
2.14	Прокладка крышки подшипника редуктора	У01123
2.15	Шайба пружинная 10x2,6	МК9.0/9Э(WM)2.15
2.16	Болт М10x30	МК9.0/9Э(WM)2.16
2.17	Шайба 10x2	МК9.0/9Э(WM)2.17
2.18	Крышка подшипника	МК9.0/9Э(WM)2.18
2.19	Сальник 45x62x8	У01124
2.20	Прокладка регулировочная толщиной 0,1	МК9.0/9Э(WM)2.19
	Прокладка регулировочная толщиной 0,2	У01125
	Прокладка регулировочная толщиной 0,3	У01126
2.21	Прокладка колесного редуктора	У01127
2.22	Болт М10x40	МК9.0/9Э(WM)2.22
2.23	Шайба 10x2	МК9.0/9Э(WM)2.23
2.24	Шайба пружинная 10x2,6	МК9.0/9Э(WM)2.24
2.25	Гайка М10	МК9.0/9Э(WM)2.25
2.26	Пробка сливная с кольцом М12x1,25x12	У01135
2.27	Кольцо уплотнит. сливной пробки 10,2x2,65	МК9.0/9Э(WM)2.27

Мотокультиватор «Калибр МК-9,0»
Двигатель 177F



Коробка перемены передач



Мотокультиватор «Калибр МК-9,0» Двигатель 177F

Коробка перемены передач


Поз.	Наименование	Артикул	Поз.	Наименование	Артикул
3.1	Рычаг привода механизма переключ. передач	У01136	3.51	Прокладка регулировочная	МК9.0/9Э(WM)3.51
3.2	Палец фиксации рычага	МК9.0/9Э(WM)3.2	3.52	Втулка промежуточного вала	МК9.0/9Э(WM)3.52
3.3	Шплинт	МК9.0/9Э(WM)3.3	3.53	Шариковый подшипник 51104	МК9.0/9Э(WM)3.53
3.4	Втулка штока переключ. передач 20x16x35,5	МК9.0/9Э(WM)3.4	3.54	Кольцо уплотнительное (резиновое) 25x1,8	У01138
3.5	Кольцо резиновое (уплотнительное) 11,2x2,65	У01137	3.55		МК9.0/9Э(WM)3.55
3.6	Шток переключения передач	МК9.0/9Э(WM)3.6	3.56	Прокладка 41x12,5x4	МК9.0/9Э(WM)3.56
3.7	Блок соединительный	МК9.0/9Э(WM)3.7	3.57	Шайба пружинная 12	МК9.0/9Э(WM)3.57
3.8	Картер коробки перемены передач	МК9.0/9Э(WM)3.8	3.58	Болт М12x1,25x25	МК9.0/9Э(WM)3.58
3.9-10	Щуп уровня масла с уплотнениями	У01128	3.59	Шестерня задней передачи/втулка штока вилки сцепления 20x16x31,5	МК9.0/9Э(WM)3.59
3.11	Вал (L=250мм, ф=25мм) приводной	У05448	3.60	Палец 5x30	МК9.0/9Э(WM)3.60
3.12	Кольцо фиксирующее (метал. внутр=36 мм)	У01130	3.61	Вилка задней передачи	МК9.0/9Э(WM)3.61
3.13	Шарик фиксатора (стальной)	МК9.0/9Э(WM)3.13	3.62	Шток вилки задней передачи	МК9.0/9Э(WM)3.62
3.14	Пружина фиксатора	МК9.0/9Э(WM)3.14	3.63	Гайка М8	МК9.0/9Э(WM)3.63
3.15	Шестерня (zб=25, ф=56; zм14, ф=41мм, L=59мм, шлиц, на вал) ведущего вала двояная	У05449	3.64	Гнездо троса задней передачи	МК9.0/9Э(WM)3.64
3.16	Подшипник 6204	МК9.0/9Э(WM)3.16	3.65	Гнездо троса сцепления	МК9.0/9Э(WM)3.65
3.17	Кольцо уплотнительное резиновое 45x1,8	У01131	3.66	Гнездо троса сцепления	У01139
3.18	Толкатель	МК9.0/9Э(WM)3.18	3.67	Шайба пружинная 8	МК9.0/9Э(WM)3.67
3.19	Сальник 25*40*7	У04913	3.68	Палец 6x20 вилки выключения сцепления	У01452
3.20	Кольцо резиновое уплотнительное 17x1,8	У01132	3.69	Рычаг вилки выключения сцепления	МК9.0/9Э(WM)3.69
3.21	Втулка приводного вала	МК9.0/9Э(WM)3.21	3.70	Вилка выключения сцепления	МК9.0/9Э(WM)3.70
3.22	Шайба упорная 20	МК9.0/9Э(WM)3.22	3.71	Кольцо уплотнительное 16	МК9.0/9Э(WM)3.71
3.23	Гайка круглая М20x1,5	МК9.0/9Э(WM)3.23	3.72	Шайба сцепления 26x15,3x2,7	МК9.0/9Э(WM)3.72
3.24	Шпонка А6x6x20	МК9.0/9Э(WM)3.24	3.73	Подшипник 6202	МК9.0/9Э(WM)3.73
3.25	Втулка ограничительная	МК9.0/9Э(WM)3.25	3.74	Шайба 8	МК9.0/9Э(WM)3.74
3.26	Шайба 8x28x3	МК9.0/9Э(WM)3.26	3.75	Стопорная шайба	МК9.0/9Э(WM)3.75
3.27	Шайба пружинная М6	МК9.0/9Э(WM)3.27	3.76	Болт М8x20	МК9.0/9Э(WM)3.76
3.28	Болт М6x20	МК9.0/9Э(WM)3.28		Подшипник 6007	
3.29	Крышка защитная приводного вала	МК9.0/9Э(WM)3.29		Сцепления в (сборе)	
3.30	Винт М6x20	МК9.0/9Э(WM)3.30		Заклепка 6	
3.31	Палец фиксирующий 2,5x30	МК9.0/9Э(WM)3.31	3.77-	Нажимной диск	
3.32	Гайка корончатая М12	МК9.0/9Э(WM)3.32	3.84	Ведомый диск сцепления	
3.33	Шайба 12	МК9.0/9Э(WM)3.33		Демпферное устройство	
3.34	Втулка огранич., шестерни задней передачи	МК9.0/9Э(WM)3.34		Крышка сцепления	
3.35	Пружина шестерни задней передачи	МК9.0/9Э(WM)3.35		Фрикцион	
3.36	Обойма пружины шестерни задней передачи	МК9.0/9Э(WM)3.36	3.85	Ведущая часть корпуса фрикциона	У05453
3.37	Сдвоенная шестерня задней передачи	МК9.0/9Э(WM)3.37	3.86	Пластина фрикционная	У01140
3.38	Толкатель шестерни задней передачи	МК9.0/9Э(WM)3.38	3.87	Пластина стальная	У01142
3.39	Вал задней передачи	МК9.0/9Э(WM)3.39	3.88	Ведомая часть корпуса фрикциона	МК9.0/9Э(WM)3.88
3.40	Шайба регулир. болта промежуточного вала	МК9.0/9Э(WM)3.40	3.89	Прижина фрикциона	МК9.0/9Э(WM)3.89
3.41	Шайба пружинная 10	МК9.0/9Э(WM)3.41	3.90	Основание фрикциона	МК9.0/9Э(WM)3.90
3.42	Болт М10x25	МК9.0/9Э(WM)3.42	3.91	Винт М5x20	МК9.0/9Э(WM)3.91
3.43	Палец 2x30	МК9.0/9Э(WM)3.43	3.92	Стальное кольцо фиксирующее трос на валу	МК9.0/9Э(WM)3.92
3.44	Гайка корончатая М10	МК9.0/9Э(WM)3.44	3.93	Основание шестигранного фиксатора	МК9.0/9Э(WM)3.93
3.45	Прокладка регулировочная	МК9.0/9Э(WM)3.45	3.94	Сферический шарнирный подшипник	МК9.0/9Э(WM)3.94
3.46	Шестерня(z=10, ф=36мм, L=64мм, шлицы, на вал)	У05450	3.95	Толкатель	МК9.0/9Э(WM)3.95
3.47	Вал (L=230мм) промежуточный	У05451	3.96	Прокладка телескопического механизма 16,5x10,5x2	МК9.0/9Э(WM)3.96
3.48	Шпонка А6x6x20	МК9.0/9Э(WM)3.48	3.97	Уплотнительное кольцо 18x1,8	МК9.0/9Э(WM)3.97
3.49	Подшипник игольчатый К182420	У01133	3.98	Шайба 6	МК9.0/9Э(WM)3.98
3.50	Сдвоенная шестерня промежуточного вала	МК9.0/9Э(WM)3.50			





Мотокультиватор «Калибр МК-9,0» Двигатель 177F

Органы управления




Поз.4	Наименование	Артикул
4.1	Кроншт. рукояток-верх. крышка редуктора	У01110
4.2	Рычаг привода	МК9.0/9Э(WM)4.1
4.3	Упор оболочки троса	МК9.0/9Э(WM)4.2
4.4	Шайба пружинная 20x5	МК9.0/9Э(WM)4.3
4.5	Рычаг фиксатора рычагов управления	У01111
4.6	Рычаги управления	МК9.0/9Э(WM)4.6
4.7	Т-образный фиксатор рычагов управления	У01112
4.8	Фиксатор троса на рычаге	У01113
4.9	Аксерелатор Ø25 для рычагов варианта MF	У01114
4.10	Рычаг сцепления/задней передачи	У01115
4.11	Рукоятка резиновая Ø25	МК9.0/9Э(WM)4.11
4.12	Рычаг с тросом, аварий. Останов. двигателя	У01116
	Рычаг аварийной останки двигателя	У01143
4.13	Шплинт 1.6x20 (комплектация В)	МК9.0/9Э(WM)4.13
4.14	Палец 7x24	МК9.0/9Э(WM)4.14
4.15	Палец рукоятки управления	МК9.0/9Э(WM)4.15
4.16	Болт фиксац. рычаг. управления М16x150	У01109
4.17	Кронштейн крепления рукояток	У01117
4.18	Трос (L=1340x1200, бобышка, бобышка) привода натяжителя	У01118
4.19	Трос (L=1630 x1450, бобышка, регул., голый) устр-ва аварийной остановки двигателя	У01144
4.20	Трос (L=1220x1030, бобышка, бобышка) управления задней передачей	У01119
4.21	Трос (L=1500 x1350, бобышка, голый, регулировка) акселератора	У01145
	Трос (L=1760x1550, бобышка, голый, регулировка) акселератора	У01120
4.22	Болт М10x40	МК9.0/9Э(WM)4.22
4.23	Гайка М10	МК9.0/9Э(WM)4.23
4.24	Шайба пружинная 10x2,6	МК9.0/9Э(WM)4.24
4.25	Шайба 10x2	МК9.0/9Э(WM)4.25



**Мотокультиватор «Калибр МК-9,0»
Двигатель 177F**


Прицепное устройство



Поз.5	Наименование	Артикул
5.1	Болт М10х50	МК9.0/9Э(WM)5.1
5.2	Шайба 10	МК9.0/9Э(WM)5.2
5.3	Шайба пружинная 10х2,6 (сборка)	МК9.0/9Э(WM)5.3
5.4	Гайка М10	МК9.0/9Э(WM)5.4
5.5	Палец соединительный с проушиной	МК9.0/9Э(WM)5.5
5.6	Шплинт В	МК9.0/9Э(WM)5.6
5.7	Регулятор глубины вспашки	У01106
5.8	Палец 8х43	МК9.0/9Э(WM)5.8
5.9	Кронштейн регулятора глубины вспашки	У01107
5.10	Болт М10х30	МК9.0/9Э(WM)5.10
5.11	Болт М10х20	МК9.0/9Э(WM)5.11
5.12	Усилитель прицепного устройства	МК9.0/9Э(WM)5.12
5.13	Кронштейн прицепного устройства	У01108




**Мотокультиватор «Калибр МК-9,0»
Двигатель 177F
Части облицовки**



Поз.6	Наименование	Артикул
6.1	Болт М8х12	МК9.0/9Э(WM)6.1
6.2	Кронштейн крыла (правого)	МК9.0/9Э(WM)6.2
6.3	Гайка М6	МК9.0/9Э(WM)6.3
6.4	Крыло правое	МК9.0/9Э(WM)6.4
6.5	Расширитель крыла правого	МК9.0/9Э(WM)6.5
6.6	Болт М6х16	МК9.0/9Э(WM)6.6
6.7	Болт М10х25	МК9.0/9Э(WM)6.7
6.8	Брызговик	МК9.0/9Э(WM)6.8
6.9	Усилитель крыльев	МК9.0/9Э(WM)6.9
6.10	Кронштейн крыльев задний	МК9.0/9Э(WM)6.10
6.11	Крыло левое	МК9.0/9Э(WM)6.11
6.12	Кронштейн крыла (левого)	МК9.0/9Э(WM)6.12




Мотокультиватор «Калибр МК-9,0»
Двигатель 177F
Фрезы



Поз.7	Наименование	Артикул
7.1	Диск (опция)	МК9.0/9Э(WM)7.1
7.2	Ступица фрезы конечная	У01102
7.3	Болт М8х55	МК9.0/9Э(WM)7.3
7.4	Шайба пружинная М8	МК9.0/9Э(WM)7.4
7.5	Гайка М8	МК9.0/9Э(WM)7.5
7.6	Ступица фрезы проходная	У01103
7.7	Резак левой фрезы	У01104
7.8	резак правой фрезы	У01105
7.9	Болт М10х35	МК9.0/9Э(WM)7.9
7.10	Гайка М10	МК9.0/9Э(WM)7.10
7.11	Шайба пружинная М10	МК9.0/9Э(WM)7.11

Мотокультиватор «Калибр МК-9,0»
 Двигатель 177F
 Колеса




Поз.8	Наименование	Артикул
8.1	Гайка М10	МК9.0/9Э(WM)8.1
8.2	Шайба пружинная М10	МК9.0/9Э(WM)8.2
8.3	Ось колеса	У05829
8.4	Половина диска (внутренняя)	У05825
8.5	Камера 4,00 х 8 колеса	У05827
8.6	Покрышка 4.00х8	У05828
8.7	Половина диска (наружная)	У05826
8.8	Гайка М10х30	МК9.0/9Э(WM)8.8






Мотокультиватор «Калибр МК-9,0»
Двигатель 177F
Приводные валы



Поз.9	Наименование	Артикул
9.1	Болт М8х16	МК9.0/9Э(WM)9.1
9.2	Втулка ограничительная выходного вала	У01101
9.3	Крышка подшипника выходного вала	МК9.0/9Э(WM)9.3
9.4	Шплинт	МК9.0/9Э(WM)9.4
9.5	Палец М8х50	У05053
9.6	Выходной вал шестигранный	МК9.0/9Э(WM)9.6



Мотокультиватор «Калибр МК-9,0»
Двигатель 177F
Электрический запуск



Поз.10	Наименование	Артикул
10.1	Болт М6х35	МК9.0/9Э(WM)10.1
10.2	Кронштейн выключ., зажигания на рычаг Ø18	У01134
10.3	Гайка М6	МК9.0/9Э(WM)10.3
10.4	Выключатель зажигания (электрич., стартера)	МК9.0/9Э(WM)10.4
10.5	Проводка электрич., запуска МК-9.0/9Э(WM)	У01100
10.6	Аккумулятор 6-DM-18 (180x74x165)	У01099
	Аккумулятор 6-QW-36 12В	У00426
10.7	Планка прижимная аккумулятора	МК9.0/9Э(WM)10.7
10.8	Шпилька М6х175 для аккумулятора 18Ач	МК9.0/9Э(WM)10.8
10.9	Провод "+" силовой (А450) для аккумулятора	МК9.0/9Э(WM)10.9
10.10	Провод "-" силовой (В300) для аккумулятора	МК9.0/9Э(WM)10.10
10.11	Прокладка под аккумулятора	МК9.0/9Э(WM)10.11
10.12	Коробка для крепления аккумулятора 18Ач	МК9.0/9Э(WM)10.12